

Hier jetzt ein kleines HowTo wie ihr eine zweite Fritzbox per LAN an eure vorhandene Fritzbox (es gehen auch andere DSL-Router) hängen könnt.

Als erstes müßt ihr die neue Fritzbox alleine mit PC verbinden und dann per Browser ins WebIF der Fritzbox gehen. 192.168.178.1 oder fritz.box.

Nach dem Anmelden stellen wir die Ansicht auf Erweitert.

Jetzt wechseln wir über den Button Internet => Zugangsdaten wie folgt:

The screenshot shows the 'Zugangsdaten' (Access Data) configuration page in the Fritz!Box 7240 web interface. The page is in German and shows settings for internet access. The 'Internetzugang' tab is selected. The 'Internetanbieter' (Internet Provider) section has two dropdown menus: 'Internetanbieter' set to 'Weitere Internetanbieter' and 'Name' set to 'Anderer Internetanbieter'. The 'Anschluss' (Connection) section has three radio buttons: 'Anschluss an einen DSL-Anschluss' (selected), 'Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)', and 'Externes Modem oder Router'. The 'Betriebsart' (Operation Mode) section has two radio buttons: 'Internetverbindung selbst aufbauen' and 'Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)'. The 'Verbindungseinstellungen' (Connection Settings) section shows 'Übertragungsgeschwindigkeit' (Transmission Speed) with 'Upstream' set to 1000 kbit/s and 'Downstream' set to 10000 kbit/s. The 'IP-Einstellungen' (IP Settings) section has two radio buttons: 'IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen' and 'IP-Adresse manuell festlegen' (selected). The 'DHCP-Hostname' is set to '7240-DB'. The 'IP-Adresse manuell festlegen' section has a table for manual IP configuration:

IP-Adresse	192	168	178	100
Subnetzmaske	255	255	255	0
Standard-Gateway	192	168	178	1
Primärer DNS-Server	192	168	178	1
Sekundärer DNS-Server	192	168	178	2

At the bottom of the page, there are buttons for 'Übernehmen' (Apply), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Hilfe' (Help). The footer of the page shows 'Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | www.avm.de | freetz.org'.

Wenn alles so eingestellt ist, drückt ihr den Button Übernehmen. Danach solltet ihr nochmal eine Meldung bekommen das die Fritzbox jetzt unter einer neuen IP zu erreichen ist.

Als nächstes verbindet ihr die neue Fritzbox (LAN1) mit einem freien LAN-Port eures DSL-Routers.